

UMAX

LAPTOP CHARGER

12V/2A

for
visionbook

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Tento nabíjecí adaptér je určen pro tyto notebooky UMAX Visionbook:

14We Plus, 14Wa, 14Wa Plus, 14Wa Pro, 14Wg Plus, 14Wg Pro, 13Wa, 13Wa Plus, 13Wa Pro, 13Wa Ultra, 13Wa Flex, 13Wg, 13Wg Pro Touch, 13Wg Flex, 14Wg Flex, 12Wg Tab, 12Wa Flex, 12Wa , 14Wa Gray, 12Wr Flex, 14Wr, 14Wr Plus, 10Wa Tab, a další. **Aktuální seznam kompatibilních notebooků naleznete na www.umax.cz**

Tento nabíjecí adaptér je určen pro vybrané notebooky UMAX VisionBook:

14We Plus, 14Wa, 14Wa Plus, 14Wa Pro, 14Wg Plus, 14Wg Pro, 13Wa, 13Wa Plus, 13Wa Pro, 13Wa Ultra, 13Wa Flex, 13Wg, 13Wg Pro Touch, 13Wg Flex, 14Wg Flex, 12Wg Tab, 12Wa Flex, 12Wa , 14Wa Gray, 12Wr Flex, 14Wr, 14Wr Plus, 10Wa Tab, a další. **Aktuální zoznam kompatibilných notebookov nájdete na www.umax.cz**

Model adaptéru / Model adaptéra:

SAW30-120-2000G

Vstupní napětí / Vstupné napätie:

AC 100-240V

Výstupní napětí / Výstupné napätie:

DC 12.0V

Výkon / Výkon:

24.0W

Výstupní proud / Výstupný prúd:

2.0A

Vstupní frekvence / Vstupná frekvencia:

50-60Hz

Výrobce / Výrobca:

Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd

Dovozce / Dovožca:

ConQuest Entertainment a.s., Kolbenova 961/27d, 198 00, Praha 9, Česká republika

Varování:

Nabíjecí adaptér nepřipojujte do jiného zařízení než je uvedeno v tomto návodu. Na nabíjecí adaptér nestoupejte a nepokládejte na něj těžké předměty. Kabel adaptéru umístěte tak, aby nepřekážel a nezpůsobil nehodu. Nepoužívejte zařízení v případě poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, když nefunguje správně nebo když bylo poškozeno. Poškozený napájecí kabel nebo zástrčka musí být vyměněny za nové výrobem. Zařízení není určeno k obsluze osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo psychickými schopnostmi. Nedotýkejte se zástrčky vlhkými dlaněmi! Pro vytáhnutí zástrčky ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

Varovanie:

Nabíjací adaptér nepripájajte do iného zariadenia než je uvedené v tomto návode. Na nabíjací adaptér nestúpajte a nekladte naň ťažké predmety. Kábel adaptéra umiestnite tak, aby neprekážal a nespôsobil nehodu. Nepoužívajte zariadenie v prípade poškodenia napájacieho kábla alebo zástrčky, keď nefunguje správne alebo keď bolo poškodené. Poškodený napájací kábel alebo zástrčka musia byť vymenené za nové výrobcom. Zariadenie nie je určené na obsluhu osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo psychickými schopnosťami. Nedotýkajte sa zástrčky vlhkými dlanami! Pre vytiahnutie zástrčky zo zásuvky ťahajte za zástrčku, nikdy za kábel.

Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte oddělené sběrné zařízení. Informace o dostupných systémech sběru získáte od místního úřadu. Pokud jsou elektrické spotřebiče likvidovány na skládkách, mohou nebezpečné látky unikát do podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, což může poškodit vaše zdraví. Další informace o sběru, opakovaném použití a recyklačních programech vám poskytne místní nebo regionální úřad pro nakládání s odpady.



Dovozce tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky směrnice R&TTE a směrnice 2014/35/EU v platném znění.

Nevyhazujte elektrické spotřebiče ako netriedený komunálny odpad, použite oddelené zberné zariadenia. Informácie o dostupných systémoch zberu získate od miestneho úradu. Ak sú elektrické spotřebiče likvidované na skládkach, môžu nebezpečné látky unikát do podzemných vôd a dostať sa do potravinového reťazca, čo môže poškodiť vaše zdravie. Ďalšie informácie o zbere, opakovanom použití a recyklačných programoch vám poskytne miestny alebo regionálny úrad pre nakladanie s odpadmi.



Dovožca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a iné relevantné podmienky smernice R & TTE a smernice 2014/35/EU v platnom znení.